Таблица совместимости фотокамер Nikon и объективов

В этом документе представлены сведения о совместимости цифровых зеркальных фотокамер Nikon формата DX со сменными объективами с учетом следующих трех функций Фокус, Режим, Замер
Это руководство можно использовать лишь в качестве образца, при наличии упомянутых выше функций в любом из сочетаний. При использовании объективов без микропроцессора правильность работы не гарантируется.

Сведения о различии объективов Ai, Ais и отличных от Ai объективов см. на странице
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=9048

Сведения о различии объективов, отличных от AF-D, и объективов AF-G см. на странице
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=12099

V 1.4

		Фотокамера *3 / Объектив	Фотокамеры D40/40X/D60								Фотокамеры D80/D70/70S/D50								Фотокамера D100								Фотокамера D200/D300/D700/D3 и фотокамеры серии D2								Фотокамеры серии D1							
			Фокус			Режим		Замер			Фокус			Режим		Замер			Фокус			Режим		Замер			Фокус			Режим		Замер			Фокус			Режим		Замер		
			АФ	M (с электронным дальномером)	MF	Цифровая вариопрограмма, P,S,A	M	Матричный 3D-RGB	Матричный RGB	Центральновзвешенный	АФ	M (с электронным дальномером)	MF	Цифровая вариопрограмма	M	Матричный 3D-RGB	Матричный RGB	Центрально-взвешенный или точечный	АФ	M (с электронным дальномером)	MF	Цифровая вариопрограмма, P,S,A	M	Матричный 3D-RGB	Матричный RGB	Центральновзвешенный	АФ	M (с электронным дальномером)	MF	Цифровая вариопрограмма, P,S,A	M	Матричный 3D-RGB	Матричный RGB	Центрально-взвешенный или точечный	АФ	M (с электронным дальномером)	MF	Цифровая вариопрограмма, P,S,A	M	Матричный 3D-RGB	Матричный RGB	Центрально-взвешенный или точечный
Объективы с микропроцессором *2	Объективы типа D	AF Nikkor 14mm f/2.8D ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 18mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 20mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 24mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 28mm f/1.4D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 28mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 35mm f/2D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 50mm f/1.4D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 50mm f/1.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 85mm f/1.4D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 85mm f/1.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF DC-Nikkor 105mm f/2D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF DC-Nikkor 135mm f/2D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 20-35mm f/2.8D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 24-50mm F3.3-4.5D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4.4D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.5-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 35-80mm f/4-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5D IF	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-f/5.6D ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6D ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 75-240mm f/4.5-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/4.5-5.6D	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	Объективы типа G	AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF Zoom-Nikkor 28-100mm f/3.5-5.6G	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	Объективы AF-I	AF-I Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-I Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-I Nikkor 500mm f/4D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-I Nikkor 600mm f/4D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	Объективы AF-S	AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 300mm f/2.8D ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 300mm f/2.8D II ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 300mm f/4D ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 400mm f/2.8D ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 400mm f/2.8D II ED-IF	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 500mm f/4D II IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Nikkor 600mm f/4D II IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED *24	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	Объективы DX Nikkor *32	AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G II ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
		AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	Объективы PC Micro-Nikkor (см. Таблицу 1 ниже)	PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○
		PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	○*16	○*16	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○
		PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	○*16	○*16	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○
		PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	—	○	○	—	○	—	○*5	○	○*16	○*16	○	—	○	—	○*5	○	—	○*16	○	—	○
	Телеконверторы AF-S/AF-I *6	AF-I Teleconverter TC-14E	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
		AF-S Teleconverter TC-14E II	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
		AF-S Teleconverter TC-17E II	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
		AF-I Teleconverter TC-20E	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
		AF-S Teleconverter TC-20E II	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○	○*7	○*7	○	○	○	○	—	○
	Прочие объективы AF Nikkor (за исключением объективов для F3AF)	AF Nikkor 20mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 24mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 28mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 35mm f/2	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 50mm f/1.4	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 50mm f/1.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Micro-Nikkor 55mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 85mm f/1.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF DC-Nikkor 135mm f/2	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 300mm f/2.8 IF-ED	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 24-50mm F3.3-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 28-85mm f/3.5-4.5	—	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8	—	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 35-70mm F3.3-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4-5.6	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8 ED	—	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○	○*8	○*8	○	○	○	—	○	○
	Объективы AI-P Nikkor	Zoom-Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8P IF-ED	—	○*9	○	○	○	—	○	○	—	○*9	○	○	○	—	○	○	—	○*9	○	○	○	—	○	○	—	○*9	○	○	○	—	○	○	—	○*9	○	○	○	—	○	○
		Nikkor 45mm f/2.8P	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○
		Nikkor 500mm f/4P IF-ED	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○
Объективы без микропроцессора *10	Объективы AI Nikkor, объективы Nikon серии E, модифицированные объективы AI Nikkor	Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Fisheye-Nikkor 8mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 13mm f/5.6	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 15mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 15mm f/5.6	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Fisheye-Nikkor 16mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 18mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 18mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 20mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 20mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 20mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 24mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 24mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 28mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 28mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 28mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 35mm f/1.4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 35mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 35mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 50mm f/1.2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 50mm f/1.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 50mm f/1.4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 50mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 55mm f/1.2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 55mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 55mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Noct-Nikkor 58mm f/1.2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 85mm f/1.4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 85mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 105mm f/1.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 105mm f/2.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 105mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 105mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		UV-Nikkor 105mm f/4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 135mm f/2	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 135mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 135mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 180mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 180mm f/2.8 ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 200mm f/2 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 200mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Micro-Nikkor 200mm f/4 IF	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/2 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/2.8 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/4.5 ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 300mm f/4.5 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 400mm f/2.8 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 400mm f/3.5 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 400mm f/5.6 ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 400mm f/5.6 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 600mm f/4 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 600mm f/5.6S IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 800mm f/5.6 IF-ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 800mm f/8 IF	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Nikkor 1200mm f/11 IF-ED	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 25-50mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 28-45mm f/4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 28-50mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 28-85mm f/3.5-4.5 *24	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.3-4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.5-4.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5 *24	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5 *24	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 35-200mm f/3.5-4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 43-86mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 50-135mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 50-300mm f/4.5 ED	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 70-210mm f/4.5-5.6	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8 ED *17	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 80-200mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 80-200mm f/4.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 100-300mm f/5.6	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 180-600mm f/8 ED	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 200-400mm f/4 ED *18	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 200-600mm f/9.5	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Zoom-Nikkor 360-1200mm f/11ED	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 28mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 35mm f/2.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 50mm f/1.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 100mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 135mm f/2.8	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 36-72mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 70-210mm f/4	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
		Nikon Series E 75-150mm f/3.5	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*11	—	—	—	—	○	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○	○	—	○	—	—	○
	Объективы Medical-Nikkor	Medical-Nikkor 120 f/4 (IF)	—	○	○	—	○*12	—	—	—	—	○	○	—	○*13	—	—	—	—	○	○	—	○*15	—	—	—	—	○	○	—	○*22	—	—	—	—	○	○	—	○*27	—	—	—
	Объективы Reflex-Nikkor	Reflex-Nikkor 500mm f/5	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Reflex-Nikkor 500mm f/8	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Reflex-Nikkor 1000mm f/6.3	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Reflex-Nikkor 1000mm f/11	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
		Reflex-Nikkor 2000mm f/11	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*11	—	—	—	—	—	○	—	○*19	—	—	○*21	—	—	○	—	○	—	—	○
	Объективы PC-Nikkor	PC-Nikkor 28mm f/3.5	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○
		PC-Nikkor 28mm f/4	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○
		PC-Nikkor 35mm f/2.8	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○
		PC-Nikkor 35mm f/3.5	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*11	—	—	—	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○	—	○*5	○	—	○*23	—	—	○
	Телеконверторы AI-типа *24	Телеконвертор TC-14A, TC-14B, TC-14C	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	○	—	○	—	—	○
		Телеконвертор TC-14, TC-200, TC-300	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	○	—	○	—	—	○
		Телеконвертор TC-201, TC-301	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*11	—	—	—	—	○*7	○	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	○	—	○	—	—	○
	Телеконвертор AF	Телеконвертор AF TC-16A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*28	○*7	—	—	○*19	—	○*20	○*21	—	○*7	—	—	—	—	—	—
	Фокусировочный мех *14、*25	Фокусировочный мех PB-6	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*26	—	—	○	—	○*9	○	—	○*15	—	—	○
	Автоматические удлинительные кольца	Автоматические удлинительные кольца PK-11A, 12, 13 и	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*11	—	—	—	—	○*9	○	—	○*19	—	—	○	—	○*9	○	—	○	—	—	○
Прочие объективы	Зрительная труба	Фотонасадка для цифровой зеркальной фотокамеры Fie	×	×	○	○*30	○	×	×	○	×	×	○	○*30	○	×	×	○	×	×	○	○*30	○	×	×	○	×	×	○	×	○*30	×	×*31	○	×	×	○	×	○*30	×	×	○
		Фотонасадка для зрительной трубы	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○

○: Совместимый — :несовместимый △ : Электронное измерение невозможно при установке 1700 мм.

*1 Точечный замер осуществляется в выбранной зоне фокусировки.
*2 Объективы IX Nikkor использовать нельзя.
*3 Объективы VR поддерживают функцию подавления вибраций (VR).
*4 Система замера экспозиции и системы управления вспышкой работают неправильно в случае сдвига или наклона объектива либо при использовании диафрагмы
*5 Электронный дальномер не может использоваться при сдвиге или наклоне.
*6 Некоторые объективы не могут использоваться. Подробные сведения см. в руководстве пользователя телеконвертора.
*7 При максимальной эффективной диафрагме f/5
*8 Если во время фокусировки при минимальном расстоянии эти объективы настроены на максимальное увеличение
*9 При максимальной диафрагме f/5
*10 Некоторые объективы не могут использоваться (см. выше).
*11 Встроенная система замера экспозиции не поддерживается
*12 Можно использовать при выдержках более 1/125 с
*13 D80 можно использовать при выдержках более 1/60 с. D300/D70/70S/D50 можно использовать при выдержках более 1/125 с. Встроенные системы замера экспозиции использовать нельзя.
*14 D40/D40X, D80/D70/70S/D50 и D100: установка в вертикальном положении (после установки можно использовать в горизонтальном положении).
*15 Можно использовать в ручном режиме [M] замера экспозиции при выдержках более 1/180 с, но встроенную систему замера экспозиции использовать нельзя.
*16 В фотокамерах серий D200/D2 и D1 может быть использован только ручной режим [M] экспозиции.
*17 Диапазон вращения на штативном креплении объектива ограничен корпусом фотокамеры D200/D300.
*18 Если объектив закреплен на фотокамере D200/D300, замена фильтров невозможна.
*19 Если максимальная диафрагма задана с помощью параметра [Объектив без проц. CPU] в меню съемки, значение диафрагмы будет отображаться в видоискателе и на контрольном дисплее.
*20 Может использоваться только при задании фокусного расстояния и максимальной диафрагмы с помощью параметра [Объектив без проц. CPU] в меню съемки. Если достичь нужных результатов не удается, используйте точечный или центрально-взвешенный режим замера.
*21 Для повышения точности задайте фокусное расстояние и максимальную диафрагму с помощью параметра [Объектив без проц. CPU] в меню съемки.
*22 Может использоваться в ручном режиме установки экспозиции при выдержках больше 1/125 с. Если максимальная диафрагма задается с помощью параметра [Объектив без проц. CPU] в меню съемки, значение диафрагмы будет отображаться в видоискателе и на контрольном дисплее.
*23 Экспозиция определена путем предустановки диафрагмы объектива.
*24 При использовании телеконверторов типа AI (TC-14A, TC-14B, TC-14C, TC-14, TC-200, TC-300, TC-201, TC-301) требуется поправка экспозиции. Подробные сведения см. в руководстве пользователя телеконвертора.
*25 Фотокамера D200, D300, фотокамеры серий D1 и D2: требуется автоматическое удлинительное кольцо PK-12 или PK-13. В зависимости от положения фотокамеры Nikon требуется вставка меха PB-6D.
*26 Используйте предварительную установку диафрагмы. В режиме экспозиции [A] установите диафрагму с помощью фокусирующей насадки, прежде чем определять экспозицию и делать снимок.
*27 Может использоваться в ручном режиме установки экспозиции при выдержках больше 1/125 с.
*28 Фотокамеры серии D2: можно использовать при максимальной эффективной диафрагме f/5,6 или выше. Фотокамеры D200: использовать нельзя.
*29 Фокусные расстояния зависят от присоединенной зрительной трубы.
Угол зрения цифровых зеркальных фотокамер формата 35 мм/FX отличается от угла зрения цифровых зеркальных фотокамер Nikon формата DX из-за разницы в размерах получаемых снимков. Фокусное расстояние 35-мм фотокамеры эквивалентно фокусному расстоянию используемого объектива, умноженному на 1,5..
*30 Только автоматический режим [A] экспозиции с приоритетом диафрагмы.
*31 Фотокамеры серии D2: можно использовать. Фотокамеры D200: использовать нельзя.
*32 Подробные сведения о совместимых фотокамерах и доступных функция см. в приложении.

Таблица 1

камера / Объектив	D3 *1,*2				D700 / D300 *1,*2				Серия D2/серия D1/D300/D200/D100/ D80/серия D70/D60/D50/серия D40 *5 *6			
	Значение диафрагмы, установленное фотокамерой	Предварительная установка диафрагмы одним нажатием	Наклон/сдвиг	Установка крепежных материалов на фотокамере	Значение диафрагмы, установленное фотокамерой	Предварительная установка диафрагмы	Наклон/сдвиг	Установка крепежных материалов	Значение диафрагмы, установленное фотокамерой	Предварительная установка диафрагмы	Наклон/сдвиг	Установка крепежных материалов на фотокамере
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED	○	○	○	○	○	○	△*3	△*4	×	○	△*3	△*4
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○

*1 При выключении питания объектива или фотокамеры с помощью функции автоматического отключения экспонометра с одновременным закрытием диафрагмы. Это не является неисправностью.
*2 Фиксирование диафрагмы объектива активирует AE-L (блокировку автоматического определения)
*3 Использование функции наклона/сдвига может привести к виньетированию (виньетирование — это затемнение углов изображения.) и созданию цветовых оттенков. Кроме того, при работе с объективом, установленным на камеру, отличную от D3, следует соблюдать осторожность при его наклоне и/или сдвиге. Несоблюдение этого требования может привести к зажатию пальцев между объективом и корпусом фотокамеры или появлению царапин на корпусе.

*4 Избегайте установки/снятия объектива с/на фотокамеру при использовании наклона/сдвига и/или вращения, без блокирования каждого из фиксаторов. Несоблюдение этого требования может привести к зажатию пальцев между объективом и корпусом фотокамеры или появлению царапин на корпусе.
*5 При выключении питания объектива или фотокамеры с помощью функции автоматического отключения экспонометра с одновременным закрытием диафрагмы значение диафрагмы объектива будет зафиксировано на выбранном параметре. Повторное включение фотокамеры или легкое нажатие спусковой кнопки затвора фотокамеры вызовет открытие лепестков диафрагмы, после чего они закроются. Это не является неисправностью.
*6 При выключении питания фотокамеры с помощью функции автоматического отключения экспонометра с одновременным закрытием диафрагмы слегка нажмите спусковую кнопку затвора для раскрытия и закрытия лепестков диафрагмы перед съемкой. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной экспозиции при полном нажатии кнопки спуска затвора.

- Объективы не AI-типа
- Объективы, для которых требуется модуль фокусировки AU-1 (400мм f/4.5, 600мм f/5.6, 800мм f/8, 1200мм f/11)
- Объектив типа «фишай» (6мм f/5.6, 8мм f/8, OP 10мм f/5.6)
- NIKKOR-O 2,1см f/4
- Удлинительное кольцо K2
- Zoom-Nikkor ED 180–600мм f/8 (серийные номера 174041–174180)
- Zoom-Nikkor ED 360–1200мм f/11 (серийные номера 174031–174127)
- Zoom-Nikkor 200–600мм f/9.5 (серийные номера 280001–300490)
- Объективы AF Nikkor для F3AF (AF 80мм f/2.8, AF 200мм f/3.5, телеконвертор TC-16)
- PC-Nikkor 28мм f/4 (серийный номер 180900 или более ранний)
- PC-Nikkor 35мм f/2.8 (серийные номера 851001–906200)
- PC-Nikkor 35мм f/3.5 (старый тип)
- Reflex-Nikkor 1000мм f/6.3 (старый тип)
- Reflex-Nikkor 1000мм f/11 (серийные номера 142361–143000)
- Reflex-Nikkor 2000мм f/11 (серийные номера 200111-200310)